人脸识别调试操作手册

1、设备接线说明

DC 12V电源接口	
韦根输入	
韦根输出	
开闸: 继电器开闸(GND、NO)	
2PIN线 : AB : 485信号	
USB接口	
复位键	
网线接口	

2、电脑与设备配置同网段

确定该局域网连接外网网段及 DNS 参数,若与设备不属于同一网段,则添加一个 IP 网段即可访问设备

Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性 ?	高级 TCP/IP 设置
常规	IP 设置 DNS WINS
如墨网络支持此功能。刚可以貂取自动指派的_IP 设置。否则,	IP 地址 (R)
恣需委从网络系统官理贝处获得适当的 11 设置。	IP 地址 子网摘码
◎ 自动获得 IP 地址 @)	192. 168. 0. 96 255. 255. 0
◎ 使用下面的 IP 地址 ©):	添加 (A) [编辑 (B) 删除 (Y)
IP 地址(I): 192.168.0.96	
于网推约(型): 255.255.255.0 野汁(阿羊(0)): 192.158.0 1	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
	TCP/IP 地址
● 自动获得 DNS 服务器地址(B) ● 体界下面的 DNS 服务器地址(B)	IP 地址(I): 192 .168 . 1 . 96
● 使用 (Hall) から 加め おお (Hall) いろ (Ha	子网摘码(2): 255.255.0
备用 DNS 服务器 (A):	添加 (4) 取消
□退出时验证设置 (L)	
确定即消	确定 取消

3、设备管理后台设置-本地调试工具

(1)确认设备与管理电脑在同一局域网内,电脑浏览器中输入设备 IP 地址(如设备 LIP: 192.168.1.189,则输入 192.168.1.189)

注: 使用 360 浏览器的极速模式、IE11 浏览器、谷歌浏览器等访问设备

< > C 合 つ・☆ 🗟 http://192.168.1.189/						찾 🔹 百度	Q
- 💷 月物 📄 MOVIE 🎽 万城节能 🃔 音乐 🎥 MV 🎽 学	3 📔 政府网站 📔 平面 📔 GAME 📔 PPT 📔 EN	AC 📔 苹果 📔 祝颂 📔 电脑配置	📔 Feel. 📔 软件 📔 社交	📔 DIY 📔 皮工坊	🥭 我的首页 新浪微博	🥭 花瓣首页 -	采集你 🥭 图虫网 · 做調
	1 84						
	へ応	亚识别网络	可以 上具				
	adm	in					
	adii						
		•					
)				
		登录					

账户: admin 密码: 123456

4、通用参数

用户可自定义"设备名称"、"设备内容"

	2. 设备名称	
通用参数	视界因你而不同	
网络参数	人臉识別管理系统	
	普理员有弱	
云端参数	123456	
识别参数	shenzhen	
	星示在外面像	
显示参数	关闭	
语音参数		设置
视频图像参数		
设备接口参数		
控制命令		
应用场景		

- 5、网络参数-配置设备上网
- (1) 有线网络连接

<1>DHCP 开启: 自动配置网络 IP 等信息;

<2>DHCP 关闭: 手动配置网络 IP 等信息,详细参考电脑上网参数;

(2) 无线网络连接

热点关闭,有线网络 DNS 删除,输入可用 wifi 名称及密码,注意大小写符号一致。

(3) 热点连接

适用于带无线的电脑,电脑直接连设备热点。

热点名称: FaceClient_****, 密码: 12345678

	本地连接DHCP	
通用参数	DHCP关闭	
网络参数	192.168.1.189	
云端参数	255.255.255.0	
识别参数	192.168.1.1	
	本地连接DNS	
显示参数		
	WIFI热点模式	
语音参数	热点关闭	
	WIFI SSID	
视频图像参数		
	WIFI 密码	
设备接口参数		
	设置	
应用场景		

6、云端参数-配置设备上云平台及对接

主要参数:云端推送模式、推送地址。

人脸识别云平台:

推送模式(WEBSOCKET)、推送地址(ws://yun.fuyingkeji.com/webfnzn/face/fyface)

云端建造構式
WEBSOCKET
2
24
http:推荐的社
http://192.168.1.199-8090/api/Face
100周期出版站
192.168.1.199:8080
mqtt購送油盆
tcp://192.168.1.199.1883
websocket推逐地址
ws://yun.fuyingkeji.com/webfnzn/face/fyface
5#####
云用總書權再
123456
21.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
开启

(2)无线网络配置: 必须选择"热点关闭", 输入固定上网 WiFi 名称及密码(有线连接参数的 DNS 删除)

7、识别参数-配置设备识别比对参数

识别模式: 人脸、人脸或卡; 识别距离: 0.5 米以下、0.5-1 米、1-2 米、2-3 米、3 米以上; 相同人脸识别间隔(秒): 可设置 0-99 秒,填数字即可,数字越大识别间隔时间越长; 活体等级: 关闭、低、中、高,此内容咨询技术; 活体方法: 活体 1、活体 2,此内容咨询技术; 人脸分值: 勿自己设置,请联系技术; 陌生人识别: 开启、关闭; 陌生人识别时间: 0-3 秒 人证访客: 搭配有身份证比对功能的设备开启。

	迎期模式	
通用参数	人臉或卡	×
	织制把 角	
网络参数	3米以上	~
	相同人脸识别时间间隔(炒)	
云端参数		
	活体感染	
识别参数	关闭	~
	活体方法	
显示参数	活体2	~
	只只說最大人脸	
语音参数	关闭	×
	人脸恰测分值(建议30)	
视频图像参数	30	
	人胎关键点分值(建议45)	
设备接口参数	45	
	人能注册识别分值(建议92)	
控制命令	92	
	人证比对识别分值(建议80)	
应用场景	80	
	斯生人幻想	
	开启	~
	陌生人识别时间(眇)	
	人证访察	
	关闭	Ŷ

8、显示参数-**配置设备屏幕显示内容参数**

通用参数	#S	
网络参数		
	XR	
云端参数	地名 前型示闻起文字	
a unicos anasa.		
识别参数	识别成功	
	R#27	
显示参数	打开	
	不在通信时间般智慧	同時
语音参数	不在異行时间	1
	人证比对成功相来接	反偏響意示內容
视频图像参数	无记录	
		意过至 示內容
10-47 HB TT 40 HB	Hatata	
这首按口梦叙	AVENISSEA	a
控制命令	LONXX	
		A #
应用场景	已过期	
	陌生人	
	异夜园片截式	
	默认图片	
	主要面01条加型模式	
	默认图片	
	主莽軍の後加	
	关闭	
		设置
		设置
	上於主席面印書加西	设置 (第29第第1007140,png第2)
		設備 (第9分第第40071400,pag相比)
	2.02.7313	للألقا (##25)###1001140.prog#K) کلڑھ
		1927前 (まま)米市2001144,png年だ) 上代 BIO01206、火市ル) pagまで、1986年9日年、年日日本、年年10次)
	2.0 2.7 2.1 8 19	للكالة (##:)###+001140.p+g##;) (##:)###+001140.p+g##;) (##: (##:::#:::#::::#:::::::::::::::::
	2.0 2.7 3 U 8 2 8	1927日 (第ま分前第44551148.prg年代) 上代 HHN1281.2月31.pg#者、25%217日王

屏保图片模式	
默认图片	~
主界面UI叠加图模式	
默认图片	~
主界面UI叠加	
关闭	~
设置	
上传主界面UI叠加图(要求分辨率800X840,png格式)	
	B
上传	
上传屏保压缩包(分辨率800X1280,文件从1.jpg递增,压缩成zip且无二级目录,最多10张)	
	B
上传	

主要说明以下内容:

屏保图片模式:默认图片(系统默认屏保)、自定义图片(用户自主上传的屏保); 主界面 UI 叠加图模式:默认图片(系统默认测温指示图)、自定义图片(用户自主上传的叠 加图);

主界面 UI 叠加:开启、关闭叠加图功能;

UI 叠加图格式要求: 分辨率 800*840, 格式文件.png;

屏保压缩包:分辨率 800*1280,格式文件.jpg,命名从 1.jpg、 2.jpg ••• 10.jpg,压缩成.zip 文件,且无二级目录。如图:



9、语音参数-配置设备语音内容参数

	AN 6.5	
通用参数		
	用 前 委会	
网络参数	开启	
	白色半系白色式	
云端参数	姓名加个性化语音	
	然名前雅丽回定文字	
识别参数		
	成化成果 和目的文字	
显示参数	欢迎光临	
	អ៊ីន ៥ ៩ ឆ អ ស Fe ជា	
语音参数	#st	
	斯士人 講話 奇台 向容	
视频图像参数	注意陌生人	
	SS CARS	
设备接口参数	开启	
	不在進行封局新聞內留	
控制命令	不在過行时间	
	不在有效时间再算内容	
应用场景	已过期	
	人证此对成功但未被权暇向内容	
	无记录	
	人证此对成功且允许通行教育内容	
	比对成功	
	人星比对失败商用内容	
	比对失败	

音量: 0-10,0 最小, 10 最大; 可编辑内容为可自定义修改播报语音。

10、视频图像参数-配置设备图像参数

通用参数	人能所知图模式 人能小阳 ~
网络参数	新聞所知分句 (建议80) 80
云瑞参数	≴as
识别参数	★回典☆
显示参数	设置
语音参数	
视频图像参数	
设备接口参数	
控制命令	
应用场景	

以上内容保持默认即可,若需要调整,请联系技术。

11、设备接口参数-配置设备附加功能参数

通用参数 开启 先在日本任意开稿 大行日本任意开稿 关闭 支端参数 近端参数 通行対象	
内络参数 先年日春任皇开局 关闭 关闭 工端参数 500 通行対応 通行対応	
网络参数 关闭	
云端参数 500 通行財命 36	
识别参数	
自动影响已过第82条	
显示参数	
48.5篇出波桥泰	
语音参数 9600	*
455¥Adtt	
视频图像参数 V2测温	
485編出模式	
设备接口参数 关 ^闭	
控制命令	
应用场景	*

此内容联系技术调整。

12、控制命令-设备固件参数

	1	SN序列号
通用参数	J	1683800000330
	1	设数MAC地址
网络参数		本地:10:00:01:00:02:13
		硬件型号
云端参数	ļ	A6
		软件版本
识别参数	ļ	2.3.3-9
		算法版本
显示参数		1.0.2-1.2.0
		升级固件(升级需等将几分钟)
语音参数	ļ	ð
加切相關的分對) [升级
TREASE IN Str	j	
)	
设备接口参数	ļ	<u> 重启</u>
	, 	
控制命令		开闸
应用场景		清空注册信息
		清空通行记录

升级固件:上传压缩包中的.bin 文件,升级后过一会儿网页出现提示; 清空注册信息:清除下发给设备的人员; 清空通行记录:清除设备识别的记录数据。

13、应用场景-设备应用场景配置



无测温:通用模式; 有测温:人脸测温。